


SP 3A



TM00 7273 4702

Explicación de la curva de rendimiento, véase "Condiciones de la curva" en la página 5.